取扱説明書

一目次一

安全に関して	3
1. 機械仕様	
2. 操作方法	
3. その他	
a . カッターの掃除	4
b. 給油	4
c. 電気配線図	4
4. 故障診断書	5
5. 保証期間他	7
6. 部品表	8
7. その他	
①組 立 図…MD21-1154-① MD21-1154-	- 2
②電気配線図…MH300-1092	
③外 観 図…MH400-2715	

▲御注意▼

本取り扱い説明書(以下取説)の取り扱いに付いて下記の事項を守って下さい。

厳守事項

- 1. 取説に記載の注意事項は必ず守って下さい。 それを怠りますと、機械の誤動作のみならず、<u>重大な人身事故</u>が発生する 可能性が有ります。
- 2. 取説の保管場所は、作業員の方がすぐに閲覧出来る場所として下さい。
- 3. 保管には、十分に気を付けて、汚れや破損の無きようにして下さい。
- 4. 本機械を移設又は転売を行う場合は、必ず取説を添付して下さい。

安全スイッチについて

本機には、安全スイッチが有ります。解除を行ったり、取り外しは絶対に行わないで下さい。重大な事故になります。

安全に関して

機械取扱上の注意事項

【安全上の注意事項】

本機を、安全に御使用していただくために、次の事項を厳守していただくようにお 願い致します。守れなかった場合は**重大な人身事故**が発生する可能性が有り ます。

表	示	定義
\triangle	数生	これを守らないと死傷事故又は機械の故障につながります。
A	警告	これを守らないと感電による死傷事故につながります。
	切断危険	カッターが有ります。切断、裂傷等の重大な事故が発生します。

危険箇所	危 険 内 容	作業上の注意
カッタ一部	カッターの刃先が鋭くとがっており、指	1. カッターの交換
	先、手等の身体が触れると <u>切れます。</u>	手袋をして手を保護して下さい。
		2. テープの交換
		手袋をして手を保護して下さい。
		3. カッター、テープの交換時にはコン
		セントから電源を、抜いて下さい。
修理、点検	機械を運転状態で行うと、挟み込まれ、	1. コンセントから電源を抜いて下さい。
調整	巻き込まれ、感電します。	2. 時計、指輪を外して下さい。
		3. 専門知識を有する人が、行って下さ
		٧٠°
電気装置	電気が通電しており端子、電装部品等に	1. 部品交換時は、必ず一次側電源を切
	触れると <u>感電します。</u>	ってから行って下さい。
		2. 濡れた手で操作しないで下さい。

<u>オートディスペンサー</u> 取扱説明書 (AS-200)

1. 機械仕様

機	械	寸	法	(長さ)210×(幅)260×(高さ)290mm		
電			源	AC単相・100V	V 50/60Hz	
消	費	電	力	3 OW		
機	械	重	量	1 0	k g	
使	用テ	ープ	副	10~28mm		
テ	ープカ	ット!	長さ	$1.5\sim7.5\mathrm{mm}$	15~100mm	
力	ツ	ト 精	度	±0.5mm	±0.7mm	
テー	ープ繰出し	・カット	能力	58片/分 (50Hz)	40片/分(50Hz)	
				70片/分 (60Hz)	48片/分 (60Hz)	

2. 操作方法



テープを機械にセットする時は、必ず電源を"OFF"にして下さい。 裂傷等の事故が発生します。

- a. テープを機械にセットし、別紙図 (MH400-2715) を参照してテープを所定のロー ル間に通して下さい。
- b. 電源スイッチを "ON" にしますと、電源ランプが点灯します。
- c. テープカット片が A 部に無ければ、モーターが回転し、所定の長さにテープを繰出し、 自動的にカットします。
- (注) テープ検出原理は、テープ検出片に12Vの電圧を通し、テープを絶縁物的に利用してテ ープを取り出すと、電流が流れ、リレー、モーターを作動する原理となっています。 (機械始動時、又は途中で停止した場合は、スタートスイッチを押して下さい。)
- d. テープ長さの調整は、テープ長さ調整ツマミを回転して下さい。
- (注) テープカット長さを、短い方向に調整する時は、テープが繰出されますので、カッター刃 を開いて行って下さい。

3. その他



必ず電源を "OFF" にして下さい。 裂傷事故が、発生します。

(警告)

a. カッターの掃除

カッターにテープの切り屑や糊が付着しますと、テープの立ち上りが悪くなりますので、時々 掃除して下さい。

b. 給油

別紙図 (MH400-1715) に示してある給油穴 (3ヶ所) から1ヶ月に1度位、数滴 給油(マシン油)して下さい。

c. 電気配線図

別紙MH300-1092参照

4. 故障診断書



機械を調整する時は、必ず電源を "OFF" にしコンセントからプラグを抜いて 行って下さい。重大な事故が発生します。

(警告)

区分	症 状	原因・理由	診 断 と 処 理
A	電源を入れても動か	①電源	・コンセントをテスター等にてチェック。
	ない。	②電源コード不良	・取替えが必要。
		③電源スイッチ	• 11
		④ヒューズの断線	" (1~2Aのガラス管ヒュ
			ーズ)
В	スタートボタンを押	①テープ検出バネの	・検出バネの接点不良(バネのタワミ
	すと動く。	不良。	0. $5 \sim 1$. 0 mm)
			・検出バネにテープ片が付着している。
			・検出バネが変形して接触していない。
		②同上のリード線の	・圧着端子の取替え。
		断線。	
С	電源を入れると連続	①テープがセットし	・テープをセットする。
	動作をし止まらな	ていない。	
	V 'o	②モーター停止用マ	・マイクロスイッチを少し上げ取り付けボ
		イクロスイッチが	ルトを締付ける。
		棒に当たらない。	
		③マイクロスイッチ	・取り替えが必要。
		不良。	
		④テープの蛇行。	・テープ幅が狭い時(10mm以下)は、
			特殊なテープ押え板が、必要。
		⑤テープに穴があく。	検出バネの頭をヤスリで丸くする。
D	運転途中でモーター	①テープの巻戻しが	・特殊テープ等の時は、減速機を取り替え
	が止まる。	重すぎる。	テープスピードを低くする必要がある。
		②電源電圧が低すぎ	・テープの糊が硬化している。
		る。	・一般的に90V~110Vで良い。
			やや巻戻しが重いテープは、95V~
			110V必要な時がある。(トランス、ス
			ライダックス)
E	テープが切れない。	①カッターの磨耗。	・研磨又は、取り替えが必要。
		②刃圧の不足。	・刃圧用スプリングを強く張る。
		③刃が片方のみ当た	・カッター取り付けボルトを緩く締付け空
		る。(テープの片側の	運転を4~5回してから、ボルトを強く
		み切れる)	締める。
			(他) 特殊な厚いテープは切れない時もあ
			る。



機械を調整する時は、必ず電源を "OFF" にしコンセントからプラグを抜いて 行って下さい。重要な事故が発生します。

区分	症 状	原因・理由	診 断 と 処 理
F	テープカット時にテ	①検出バネの圧接角	・検出バネを刃の方〜少し傾ける。
	ープ片が飛散るカッ	度(セパレーター付	・特殊なテープ押え板と、取り替える必
	ター音が大きく機械	きテープ等)	要がある。
	の振動が大きい。	②刃圧の過圧着。	・刃圧用スプリングを弱く張る。
G	テープが検出バネの	①テープセンター合	・テープ幅に合わせ、テープリール軸の調
	中央に出来ない。	わせ不良。	整。
		②タケノコ状のテー	・テープが悪く、テープを交換。
		プ。	
		③テープ幅が狭い時。	・特殊なテープ押え板が必要。
Н	カッター刃にテープ	①固定刃に糊が付着	・刃をシンナー等で掃除。
	が付着して輪を作る。	②移動刃が大きく開	カッターアーム及びカッターレバーの
		かない。	セットボルトの緩み。
I	テープが繰出しロー	①テープ押え板の過	・テープ押え板の圧着を弱くする。
	ルに詰まる。	圧着。	
		②同上のセンター合	・繰出しローラーの溝にテープ押え板の
		わせ不良。	V形部を合わす。
		③テープ押え板にテ	・テープ押え板の掃除。
		ープが付着してい	
		る。	
		④背面が滑りにくい。	・テープ押え板にニトフロンテープを貼
		(ビニール、ゴム)	る。
	テープ繰出しロール	①テープ押え板の圧	・テープ押え板の圧着を強くする。
	に巻き付く。	着不良。	
		②テープカット長さ	・短く調整する時は、カッターを開いて
		調整 ツマミで短	行う。
		く調整した時。	
J	テープ片が前カバー	①テープカット長さ	・テープ片保持具を取り付ける。
	に付着する。	が長い時。	(ビニールテープ等、80mm以上でカ
			ットする時)
K	セパレーターが	①振動により逆転す	セパレーター用ナットハンドルにてセ
	"たるむ"	る。	パレーターを締付け、"たるみ"を取っ
			てやる。

5. 保証期間他

☆保証期間、消耗部品、故障時の御照会に関して☆

①保証期間

本機の保証期間は、製作者の責に属する事項に限定し、3ヶ月です。 この間に、材質・設計又は、製作上の不備に原因して故障が生じた場合は、無償にて修理 又は、改造致します。

消耗品は、保証期間内でも有償です。

②保証期間経過後の故障、修理に関して

保証期間経過後の故障・修理に関しては、有償にて対応させて頂きます。

御請求費目

- イ) 基本料金
- 口)補修交換部品
- ハ)交通費
- 二) 宿泊費
- ③消耗部品、補修部品、故障時の御照会に関して

消耗部品・補修部品の御手配、及び機械に不具合・故障が生じました場合は、販売店又は、最寄の弊社営業所、又は、弊社へ御連絡下さい。

④本機は、国内仕様につき外国での使用には、責任が取れません。

取扱い販売店		

6. 部品表

1	カバー (本体)	3 1	ピン	401	ツマミ
2	電気ボックス	3 2	タッチアーム	402	チェーン
3	ベース	3 3	調整台	403	カムフロアー
4	フレーム	3 4	調整ネジ	404	モーター
5	取付具	3 5	ストッパー	405	減速機
6	メタル	3 6	補強板	406	ゴム足
7	カッターアーム	3 7	テープ押え板	407	ベアリング
8	スイッチ台	38	検出接点片	408	ロールピン
9	カッター軸	3 9	接点ホルダー	409	ローラークラッチ
1 0	カッターレバー	4 0	スプロケット	400	- , ,,,,
1 1	カラー	4 1	カラー		
1 2	カムブラケット	4 2	リール軸	501	リレー
1 3	カッターカム	4 3	リールスタンド	502	トランス
1 4	繰出しカム			503	パイロットランプ
1 5	繰出しメタル			504	ヒューズホルダー
1 6	繰出しロール	101	絶縁ピース 移動刃	505	ヒューズ
1 7	引出しロール	102	絶縁ピース 固定刃	506	コード
1 8	繰出しギヤー	103	リール	507	電源スイッチ
1 9	引出しギヤー	104	圧着ロール	508	スタートスイッチ
2 0	駆動軸	105	銘板 (長短)	509	銘板 (ON-OFF)
2 1	駆動ギヤー	106	安全カバー	510	ゴムブッシュ
2 2	カラー			5 1 1	ブレーキパック
2 3	駆動スプロケット	201	固定刃	512	ペパーコンデンサー
2 4	カラー	202	移動刃	513	ステッカー
2 5	固定ボス			514	マイクロスイッチ
2 6	ブラケット板			5 1 5	端子
2 7	ピン	3 0 1	長さロックバネ	5 1 6	端子カバー
2 8	ピン	3 0 2	逆転バネ	5 1 7	安全スイッチ
2 9	ピン	3 0 3	貼付用バネ		
3 0	繰出しアーム	3 0 4	カッタースプリング		
		3 0 5	検出バネ		
		306	リールバネ		